



# Lindström talo pysäköintijärjestelmä


Ajoneuvon sisään ajaminen  
mobiililaitteella

# Ajoneuvon sisään ajaminen mobiililaitteella

- Käyttäjän on mahdollista ajaa ajoneuvo sisään parkkihalliin mobiililaitteella.
  - Käyttäjällä tarvitsee olla aktiivinen käyttäjätunnus ja lupa ajoneuville.
- Esim. Moottoripyörän rekisterikilpeä ei voida tunnistaa edestä ja tällöin ajoneuvo on aktivoitava mobiililla sisälle.
- Vastaavasti prosessi toimii ulos ja sisään ajaessa.
  - Ajoneuvo tapahtuman jälkeen on noin 60 sec. aika ennekuin samalla ajoneuvolla voidaan aktivoida avaaminen
  - HUOM: Ulos ajettaessa jos ei aktivoida ajoneuvoa ulos se jää järjestelmän inventaariossa sisälle.

# Ajoneuvon sisään ajaminen mobiililaitteella

1. Käyttäjä kirjautuu sisälle järjestelmään.
2. Avaa **Kojelauta** nimeltä **Pysäköinti**.
3. Valitsee **Rekisteritunnuksen**, jonka hän haluaa ajaa parkkihalliin sisälle, jonka seurauksena se muuttuu vihreäksi ja sen jälkeen painaa **Aktivoi**.
4. Pysäköinti alueen puomi / ovi aukeaa ja käyttäjä voi ajaa ajoneuvonsa sisälle.





# Lindström talo pysäköintijärjestelmä

Kiitos